

MIVARDI

Návod k obsluze hlásičů záběru MIVARDI MX9

Ovládání hlásiče:

1. Signalizátor zapnete hlavním vypínačem m. Poloha vpravo / vlevo představuje zapnutí s / bez poziční diody. Zapnutí je signalizováno zvukově a blikající LED diodou. Při zapnutí nesmí být kolečko „S“ nastaveno na hodnotu 5 (slouží k testování dosahu).
2. Hlasitost signalizátoru se ovládá otáčecím kolečkem „V“ (volume).
3. Výška tónu se reguluje kolečkem „T“ (tone).
4. Kolečkem „S“ (sensitivity) nastavíte citlivost signalizátoru při záběru.
5. Signalizátor je vybaven otáčecím kolečkem k nastavení barevného režimu diod.
6. Po ukončení rybolovu vždy vypnete hlásič (hlavní vypínač do středové polohy).



Ovládání přijímače

1. Přijímač zapnete hlavním vypínačem. Poloha vpravo/vlevo představuje vibrační / zvukový režim. Zapnutí je signalizováno zvukově a LED diodami.
2. Hlasitost přijímače nastavíte otáčecím kolečkem „V“ (volume).
3. Výška tónu se reguluje kolečkem „T“ (tone).
4. Po ukončení rybolovu vždy vypnete přijímač (hlavní vypínač do středové polohy).

Charakteristika hlásiče: „V“ -

- tichý režim + 4 úrovně hlasitosti, „T“ - 5 různých tónů, „S“ - 5 úrovní citlivosti.
- 7 barevných režimů.
- záběrová / paměťová LED dioda (bliká dalších cca 17 vteřin po zastavení pohybu vlasce).
- poziční dioda spínaná manuálně
- pogumované tělo + kompletně chráněná elektronika proti dešti.
- napájení jednou 9V baterií.

Charakteristika přijímače: „V“ -

- tichý režim + 4 úrovně hlasitosti, „T“ - 5 různých tónů.
- dosah cca 150 ve volném terénu (může se v rozdílných podmínkách lišit).
- pogumované tělo + klip na připnutí ke kapse / opasku.

- automatické spárování s hlásičem a nastavení správné barvy.
- napájení jednou 9 V baterií

Párování hlásičů s přijímačem:

Hlásiče v zakoupené sadě jsou již s přijímačem spárovány.

Pro podrobnější postup jak spárovat další hlásiče navštivte stránky výrobce www.mivardi.cz.

- 1) Podržte tlačítko na boku přijímače a zároveň zapnete přijímač hlavním vypínačem.
- 2) Opakovaným stiskem bočního tlačítka nastavte barvu, které chcete přiřadit novému hlásiči.
- 3) Nechte hlásič vydat signál (např. projedte kouskem papíru štěrbinou hlásiče).
- 4) Vypnutím přijímače uložíte nastavení do paměti.

Testování dosahu:

- Nastavte kolečko „S“ na hlásiči na hodnotu 5 a zapněte hlásič. Hlásič vydává nepřetržitý tón.
- Zapněte přijímač, který začne vydávat tón/vibrovat, a vzdalte se od vysílače.
- Jakmile přestane přijímač vydávat tón/vibrovat, dosáhli jste hranice dosahu. Vypněte hlásič.

Hlásiče MX9 mají vnitřní elektroniku zalitou ochranným silikonovým gelem, který zajišťuje jejich voděodolnost (nikoliv vodotěsnost). Pokud byl signalizátor delší dobu vystaven dešti nebo používán v prostředí s vysokou vlhkostí, je potřeba jej vysušit. Doporučujeme používat kvalitní alkalické baterie. Pokud signalizátor a přijímač nejsou delší dobu používány, vždy z nich vyjměte baterie.

Technické informace a Prohlášení o shodě:

Bezdrátový provoz pracuje ve veřejném pásmu 433MHz. Výrobce tímto prohlašuje, že na výše uvedený výrobek bylo provedeno posouzení shody vlastností s požadavky technických předpisů. Výrobek splňuje základní požadavky ve smyslu NV. 481/2012 o používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a NV. 426/2000 týkající se rádiových a telekomunikačních zařízení.

Záruka

Na výrobek je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data zakoupení. V případě reklamace je nutno předložit řádně vyplněný doklad o zakoupení.

Záruka se nevztahuje:

- na výrobky, u kterých byl zjištěn neodborný zásah nebo je na nich viditelné poškození, způsobené hrubým nebo nevhodným zacházením
- na výrobky se silnou oxidací kovových součástí nebo základní desky
- na výrobky, u kterých byla zjištěna závada z důvodu přepětí nebo připojením nevhodného příslušenství
- na vybité baterie
- na nesprávné fungování signalizátoru z důvodu nesprávného nebo nedůkladného vysušení

Před tím než se rozhodnete signalizátor reklamovat, přesvědčte se, zda není baterie vybitá a zda je signalizátor řádně vysušený – předejte tak zbytečnému procesu reklamace.

VEŠKERÉ ZÁRUČNÍ OPRAVY VŽDY UPLATŇUJTE U SVÉHO PRODEJCE!

Výrobce:

FISH – PRO s.r.o.
Tlustého 2401/4
193 00 Praha 9

Servisní oddělení:

FISH - PRO s.r.o.
Třebovská 47
789 85 Mohelnice

Tel: 583 431 886
E-mail: servis@fish-pro.cz